Umgang mit Ergänzungen zur Hauptstatik auf ELBA

(Nachträge, Ergänzungs-, Einschub- und Austauschseiten)

1. **Ergänzungen zur Hauptstatik** (Ergänzungs-, Einschub- und Austauschseiten oder Nachträge) sind gesondert als separate Datei hochzuladen *

2. **Aufbau der Ergänzungsdatei:**

   - Dateiname mit Angaben zu Inhalt, Nummer der Ergänzung
   - Deckblatt (Titel, Aufsteller, Datum, Unterschrift, …)
   - fortgeschriebenes / kumulatives Inhaltsverzeichnis der Hauptstatik
   - Berechnungen (zu prüfende bautechnische Seiten)

3. **Dateiattribute** müssen beim **Upload** (Bautechnische Unterlagen) ausgefüllt werden, um eine aussagekräftige übersichtliche Planliste zu erhalten:

   - Plannummer/Titel
   - Typ - Statische Berechnung, Bewehrungsplan
   - Bauteil
   - Geschoss
   - Inhalt - z.B. Kapitel 7 zur Hauptstatik, 1. Nachtrag zur Hauptstatik, Kranfundament, …

   * Die Vorlage eines revisionierten Gesamtdokumentes (Austausch der gesamten Statik mit Änderungen/Ergänzungen) führt zur Verzögerung des Prüflaufs durch zwangsläufige Mehrfachprüfungen, welche zusätzliche Prüfkosten verursachen, die in Rechnung gestellt werden müssen.

Revision #1
Created 2026-05-19 09:03:25 UTC by Sebastian Langwald

Updated 2026-05-19 09:03:37 UTC by Sebastian Langwald