

04-Einladen von Beteiligten

- [Einladen von Beteiligten](#)
- [Einladen von weiteren Prüfsingenieuren \(Co-Prüfern\)](#)

Einladen von Beteiligten

Beteiligteeinladung

Unter der Registerkarte "Beteiligte" können über "Teilnehmer hinzufügen" weitere Projektbeteiligte hinzugefügt werden.



Nach betätigen von "Teilnehmer hinzufügen" erscheint die Maske zur Einladung, dort können:

- Angaben über den Namen gemacht werden
- Die Funktion des Beteiligten muss festgelegt werden, der Funktionsumfang der einzelnen Beteiligtegruppen unterscheidet sich zwischen den einzelnen Bundesländern (nähere Informationen finden Sie unter den Länderbezogenen Informationen im Wiki (<https://wiki.bvpi-elba.de/books/landerbezogene-informationen>) unter dem jeweiligen Bundesland und "Dokumente und Uploadrechte"
- Anschließendes einladen per E-Mail erlaubt dem Beteiligten Zugang zu ELBA und Ihrem Projekt zu erhalten
- Neue Beteiligte können mit einem persönlichen Account oder als Organisation in verschiedenen Projekten agieren
- Über "Einladen" wird eine Einladungsemail versendet. Hat der Eingeladene bereits einen ELBA-Account, wird parallel der Projektzugriff gestattet, ansonsten muss der Prozess zur Accountanlage durchlaufen werden

Einladen



Name

Funktion

Nachweisersteller Standsicherheit



Email

Kommentar

Einladen

schliessen

Einladen von weiteren Prüfingenieuren (Co-Prüfern)

Es besteht für den Prüfer die Möglichkeit weitere Prüfer in ELBA in sein Prüfprojekt einzuladen. Diese besitzen die selben Projektrechte wie der eigentliche Prüfingenieur (Projekthinhaber).

Der Prüfer und der Organisationsfremde Prüfer können zusammen geprüfte Unterlagen und Prüfberichte in das Projekt hochladen und den Prüfprozess gemeinsam gestalten.

Einladen

×

Name

Funktion

Prüfingenieur / Prüfsachverständiger Standsicherheit

▼

Email

Kommentar

Einladen

schliessen

Austausch von Unterlagen als Direkt-Benachrichtigung an den zwischen CoPrüfer und Prüfern

Es besteht eine weitere Möglichkeit, über den Upload des Dokument-Typs "Textfeld zur freien Eingabe" einen Zielgerichteten Upload an eine bestimmter Beteiligtegruppe zu tätigen.

Bitte Prüfen Sie vorher, ob dieser Dokumenttyp in Ihrem Bundesland zur Verfügung steht, dies können Sie mit folgendem Link: [Länderbezogenen Informationen](#)

Entsprechend kann der Co-Prüfer den Hauptprüfer gezielt dieser Unterlage "Textfeld zur freien Eingabe" als Sammelbegriff für durch Ihn geprüfte Unterlagen versorgen. Über das Inhaltsfeld können genauere Angaben zur Unterlage gemacht werden.

Diese Unterlage lässt sich in der Detailansicht unter dem Reiter "Zugriff" für weitere Nutzer freischalten.

Details

×

Daten

Zugriff

Rolle	Organisation	Benutzer	Email	durch Rolle	Manuell
Prüfingenieur / Prüfsachverständiger Brandschutz	Prüfingenieur			☒	☐
Nachweisersteller Brandschutz	Aufsteller GbmH	Michael Aufsteller	AUFSTELLER@ABP-SOFTWARE.DE	☐	☒
Bauherr		BH	BH@ABP-SOFTWARE.DE	☐	☐

SCHLIESSEN

SPEICHERN