

# Umgang mit Ergänzungen zur Hauptstatik auf ELBA

(Nachträge, Ergänzungs-, Einschub- und Austauschseiten)

**1. Ergänzungen zur Hauptstatik** (Ergänzungs-, Einschub- und Austauschseiten oder Nachträge) sind gesondert als separate Datei hochzuladen \*

## 2. Aufbau der Ergänzungsdatei:

- Dateiname mit Angaben zu Inhalt, Nummer der Ergänzung
- Deckblatt (Titel, Aufsteller, Datum, Unterschrift, ...)
- fortgeschriebenes / kumulatives Inhaltsverzeichnis der Hauptstatik
- Berechnungen (zu prüfende bautechnische Seiten)

**3. Dateiattribute** müssen beim **Upload** (Bautechnische Unterlagen) ausgefüllt werden, um eine aussagekräftige übersichtliche Planliste zu erhalten:

- Plannummer/Titel
- Typ - Statische Berechnung, Bewehrungsplan
- Bauteil
- Geschoss
- Inhalt - z.B. Kapitel 7 zur Hauptstatik, 1. Nachtrag zur Hauptstatik, Kranfundament, ...

\* Die Vorlage eines revidierten Gesamtdokumentes (Austausch der gesamten Statik mit Änderungen/Ergänzungen) führt zur Verzögerung des Prüflaufs durch zwangsläufige Mehrfachprüfungen, welche zusätzliche Prüfkosten verursachen, die in Rechnung gestellt werden müssen.

---

Revision #4

Created 19 May 2026 08:14:04 by Sebastian Langwald

Updated 19 May 2026 09:04:24 by Sebastian Langwald